



PROXAN®-PR 4

Specialus valiklis

Naudojimas

PROXAN®-PR 4 – specialus valiklis, skirtas dar nesukietėjusiomis sandariklio liekanomis užterštiems metaliniams įrankiams valyti. Jis taip pat tinka siūlių valymui ir nuriebalinimui.

Savybės

- greitas ir paprastas naudoti
- tinka įrankių ir siūlių valymui

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

PROXAN®-PR 4 naudojamas metaliniams įrankiams, prie kurių prilipo dar nesukietėjusio PROXAN® siūlių sandariklio liekanos, valyti. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, įrankiai įmerkiama į valiklį ir valomi skudurėliu arba valiklis užtepamas tiesiai ant skudurėlio ir nešvarumai pašalinami trynant. Naudojant ant plastikinių ar lakuotų paviršių, būtina patikrinti, ar paviršius nepažeidžiamas. Sukietėjusios sandariklio liekanos veikiamos valiklio išbrinksta ir tada pašalinamos mechaniškai. Valiklis taip pat tinka siūlių valymui ir nuriebalinimui. Guminių komponentų (sandarinio žiedų) negalima laikyti PROXAN®-PR 4, nes dėl išbrinkimo jie taps netinkami naudoti.

Laikymas

Sausomis sąlygomis, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje; nelaikyti šalia radiatorių. Vengti tiesioginių saulės spindulių ant pakuotės.

Pakuotė

Metalinė pakuotė 1,0 l: 10 vnt. dėžėje. PE kanistras 10 l.

www.biguma.lt | info@biguma.lt

BIGUMA
B A L T I C 

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.